

Manual Programador ProDisc P02.2003

Introdução:

Programa memória E2prom para uso com a placa discadora DiscMF.

- Tempo de espera
- Supervisão 24h
- Modo de discagem
- Código de cliente
- Número de telefone

Funcionamento:

Inserir E2prom e ligar o programador.

Tela inicial:

SafeLink P02.2003

Esta tela permanecerá até que o usuário entre em modo de programação.

Pressionando #, entra em modo de programação.

Pressionando 3 vezes seguidas *, a E2PROM é apagada antes de entrar em modo de programação.

Menu de programação:

Ao entrar em modo de programação, os dados a serem gravados na E2PROM são apresentados em forma de um menu.

Para movimentar-se pelo menu, utilize as teclas: **2** (move para cima) e **0** (move para baixo).

Para editar dados, pressione #.

Para terminar a programação, pressione *. (retorna à tela inicial)

Operações:

Uma operação é cancelada caso permaneça por mais de 15s sem atividade.

1) Tempo de Espera: tempo (em segundos) que o discador irá aguardar, antes de iniciar a discagem.

Espera : —

Esta função aceita valores entre **1** e **5** (1 a 5 segundos), as demais teclas serão ignoradas.

Quando pressionado #, o valor da última tecla pressionada e indicada no display, será gravada na E2PROM.

Se for pressionado * a operação será cancelada.

2) Supervisão de linha: ativa/desativa o envio do evento de supervisão de linha.

```
Supervisão:
<1 00 hora(s) 3>
```

Apresenta um menu que desliza para a direita e para a esquerda, através das teclas **1** e **3**. As opções são :

00 – Desligado	06 – Supervisão a cada 6 horas
01 – Supervisão a cada 1 hora	12 – Supervisão a cada 12 horas
03 – Supervisão a cada 3 horas	24 – Supervisão a cada 24 horas

Pressione **1** para mover para esquerda.

Pressione **3** para mover para direita.

Pressione **#** para gravar.

Pressione ***** para cancelar a operação.

3) Modo de discagem: seleciona o modo de discagem a ser utilizado.

```
Discagem:
1:DTMF  2:DEC
```

Pressione **1** para discagem DTMF.

Pressione **2** para discagem DECÁDICA.

Pressione ***** para cancelar a operação.

4) Código de cliente:

```
Cliente:
>_
```

Aceita entrada de código hexadecimal.

Teclas **0** a **9** para os dígitos de 0 a 9.

Tecla *****, ativa o modo alpha (posição do curso piscante):

- Teclas **1** a **6** para os dígitos de A a F.
- Teclando ***** novamente, cancela a operação.
- Qualquer outra tecla, abandona o modo alpha.

Pressione **#** para gravar o código digitado.

5) Número de telefone:

```
Telefone:
>_
```

Aceita entrada de 15 dígitos.

Teclas **0** a **9** para os dígitos de 0 a 9.

Tecla ***** para apagar o último dígito.

Tecla **#** para gravar o número de telefone.

Não possui tecla para cancelar operação, deve esperar os 15s para que a operação seja cancelada automaticamente.

Resumo:

Tela inicial:

- # inicia programação.
- * (3x seguidas) apaga E2PROM.

Menu de programação:

- **1** e **2** movimentam o menu.
- # entra em uma operação.
- * finaliza programação e retorna a tela inicial.

Finalizada a programação, desligar o programador e remover a E2prom, para ser utilizada na placa discadora.

Safelink industria e comercio ltda .
Rua Holanda , 362 cj 01
Curitiba – Pr 82.510 – 190
safelink@safelink.ind.br
(41) 256 – 9666
357 – 3934

www.safelink.ind.br